

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- 1 x **APLIKATOR: SP 901 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **ceramika, kość słoniowa**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 902 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **akryl i szklivo, biały alpejski**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 903 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **akryl i szklivo, jasno beżowy**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 904 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **ceramika, biały świetlisty**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 905 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **beżowy**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 906 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **ceramika, jasno beżowy**, 2 g
- 6 x Mikrokończówka do aplikatora
- 1 x Lampa UV
- 4 x Papier ścierny 1200
- 2 x Papier ścierny 2000
- 1 x Pad nasączony pastą polerską
- 4 x Folia wyrównująca
- 1 x Szpatułka
- 1 x Instrukcja obsługi

Zasady bezpieczeństwa Wypełniacz OTTIMO SRC: H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (Wdychanie). P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Ditlenek krzemu (1% <RCS <10%) (CAS 7631-86-9); Bismetakrylan (1-metyloetylenideno) bis [4,1-fenyleno-oksy (2-hydroksy-3,1-propanodiol)] (CAS 1565-94-2).



UWAGA

SP 930 000

OTTIMO SRC Zestaw do naprawy uszkodzeń ceramiki

Ceramika sanitarna, powierzchnie akrylowe, płytki podłogowe i ścienne, powierzchnie z włókna szklanego, porcelana użytkowa

Kolory: odcienie bieli kremowej, ecru, jasnego beżu

Do naprawy uszkodzeń o minimalnej wielkości 2 x 2 x 2 mm

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



- 1 x **APLIKATOR: SP 901 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **ceramika, kość słoniowa**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 902 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **akryl i szklivo, biały alpejski**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 903 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **akryl i szklivo, jasno beżowy**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 904 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **ceramika, biały świetlisty**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 905 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **beżowy**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 906 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **ceramika, jasno beżowy**, 2 g



6 x Mikrokończówka do aplikatora



1 x Pad nasączony pastą polerską



4 x Papier ścierny 220



2 x Papier ścierny 2500



1 x Szpatułka



1 x Lampa UV

ON/OFF Przycisk

PRZYCISK CZASU
10, 20, 30, 40 sek.

PRZYCISK MODE
Używać tylko 1



4 x Folia wyrównująca

JAKIE USZKODZENIA MOGĄ BYĆ NAPRAWIONE?

Można naprawić:

- Powierzchnie ceramiczne, akrylowe, emaliowane lub z włókna szklanego
- Umywalki, wanny, płytki, toalety i inne podobne
- Odpryski, wyszczerbienia, głębokie zadrapania
- Ubytki większe niż 2 x 2 x 2 mm

Nie można naprawić:

- Pęknięć włoskowatych - są zbyt cienkie, aby materiał penetrujący mógł wnikać
- Powierzchni, które całkowicie rozpadły się na wiele części
- Wad szyb samochodowych lub wszelkiego rodzaju powierzchni szklanych

INSTRUKCJA NAPRAWY

WYBÓR WŁAŚCIWEGO KOLORU WYPEŁNIACZA

Wszystkie wypełniacze można ze sobą mieszać w celu uzyskania odpowiedniego koloru.

Wskazówka 1: Lepkość wypełniaczy OTTIMO SRC typu płynnego można regulować za pomocą temperatury. Schładzając wypełniacz do temperatury

0-5°C w lodówce uzyskujemy gęstszą konsystencję, którą można wykorzystać do napraw na powierzchniach pionowych. Pozostawiając wypełniacz w gorącej wodzie na 30 minut staje się bardziej płynny, co ułatwia samopoziomowanie na poziomych powierzchniach.

Wskazówka 2: Mieszając różne kolory staramy się uzyskać odcień jaśniejszy niż odprysk, dzięki temu efekt końcowy będzie wyglądał lepiej.

PRZYGOTOWANIE OBSZARU NAPRAWCZEGO

1. PRZYGOTOWANIE OBSZARU ROBOCZEGO

Należy upewnić się, że obszar naprawy jest czysty i suchy. Nałożyć taśmę malarską wokół wady, aby uniknąć zarysowania otaczającej powierzchni podczas naprawiania.

Produkty do użycia:
Taśma malarska (zestaw nie zawiera)

2. PRZYGOTOWANIE USZKODZENIA DO NAPRAWY

Uszkodzenie należy delikatnie przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 220 (żółty). Pomoże to w uzyskaniu lepszej przyczepności wypełniacza do podłoża.

Produkty do użycia:

Żółty papier ścierny o ziarnistości 220 (w zestawie 4 szt.)

3. CZYSZCZENIE OBSZARU

Defekt i otaczający obszar oczyścić ręcznikiem papierowym lub ściereczką bawełnianą.

Produkty do użycia:

Ręcznik papierowy lub ściereczka trykotowa (zestaw nie zawiera)

NAPRAWA

4. ZAŁOŻENIE MIKROKOŃCÓWEK DO WYPEŁNIACZY

Zdjąć nasadkę z wybranej strzykawki i zamocować mikrokończówkę.

Produkty do użycia:

Mikrokończówki do wypełniaczy (w zestawie 6 szt.)
Odpowiednia strzykawka z wypełniaczem (w zestawie 6 szt.)

5. WYPEŁNIANIE USZKODZENIA

5.1 Wypełnianie jednym kolorem

Zaaplikować wypełniacz OTTIMO STC w odpowiednim kolorze. Należy unikać zbyt dużego naddatku.

5.2 Wypełnianie mieszkanką kolorów

W celu uzyskania odpowiedniego koloru należy zmieszać ze sobą wypełniacze w odpowiednich kolorach. Do mieszania można użyć wykałaczki. Po uzyskaniu odpowiedniego koloru wypełniać ubytek za pomocą szpatułki zawartej w zestawie. Należy unikać zbyt dużego naddatku.

5.3 Wypełnianie uszkodzeń głębszych niż 2 mm

W przypadku defektów głębszych niż 2 mm należy je wypełnić i utwardzać warstwami.

Uwaga: Wypełniaczem OTTIMO SRC można naprawić ubytki od 2 do 10 mm. Jeśli głębokość uszkodzenia przekracza 4 mm, naprawę należy przeprowadzić warstwowo.

Produkty do użycia:

Szpatułka (1 szt. w zestawie)

Wykałaczka (zestaw nie zawiera)

Strzykawka z odpowiednim wypełniaczem (w zestawie 6 szt.)

6. UŻYCIE FOLII WYRÓWNUJĄCEJ

Przed utwardzeniem wypełniacz należy pokryć folią wyrównującą i delikatnie docisnąć palcem. Folia poziomująca musi pozostać na wierzchu wypełnienia podczas procesu utwardzania. Gdy wada jest duża, można użyć wielu kawałków folii obok siebie, aby przykryć cały obszar.

Produkty do użycia:

Folia poziomująca (w zestawie 4 szt.)

PRACA Z LAMPĄ UV

7. MONTAŻ LAMPY

7.1 Założyć głowicę emitującą światło UV i osłonę zabezpieczającą w jednostce głównej. Chociaż niebieskie światło nie jest szkodliwe, osłona została tak zaprojektowana, aby praca z nią nie obciążała oczu.

7.2 Usunąć czerwoną osłonę zabezpieczającą z głowicy.

7.3 Podłączyć urządzenie do wtyczki i nacisnąć przycisk „P”, aby rozpocząć utwardzanie. Domyślny tryb ustawiony jest na 20 sekund. Można zmieniać czas utwardzania, naciskając przycisk „T”. Po wyjściu z pudełka tryb jest ustawiony na 1. Jest to zalecany tryb pracy.

Produkty do użycia:

Lampa UV (w zestawie 1 szt.)

UTWARDZANIE MATERIAŁU WYPEŁNIAJĄCEGO

8. UTWARDZANIE WYPEŁNIENIA

Po naciśnięciu przycisku „P” należy przytrzymać lampę UV w odległości 1-2 cm nad naprawianym obszarem przez 20 sekund. W przypadku ubytków większych niż 2 x 2 x 2 mm można zwiększyć czas naświetlania do 40-60 sekund. Duże ubytki zaleca się naprawiać partiami i każdą z nich naświetlać osobno. Po zakończeniu utwardzania należy założyć czerwoną osłonę.

Produkty do użycia:

Lampa UV (w zestawie 1 szt.)

9. USUNIĘCIE FOLII POZIOMUJĄCEJ

Po utwardzeniu należy sprawdzić efekt delikatnie naciskając folię poziomującą, aby upewnić się, że cały obszar jest w pełni utwardzony. Jeśli istnieje taka potrzeba należy powtórzyć utwardzanie przez dodatkowe 20 sekund, a następnie delikatnie usunąć folię wyrównującą.

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI

10. WYKOŃCZENIE NAPRAWY

Ostrożnie wyrównać naprawę papierem ściernym o ziarnistości 220. Należy uważać, aby nie zarysować otoczenia.

Produkty do użycia:

Papier ścierny o ziarnistości 220 (w zestawie 4 szt.)

11. SZLIFOWANIE NAPRAWY

Po wyrównaniu powierzchni należy nałożyć kilka kropli wody i wypolerować na mokro papierem ściernym o ziarnistości 2500.

Produkty do użycia:

Papier ścierny o ziarnistości 2500 (w zestawie 2 szt.)

12. CZYSZCZENIE KOŃCOWE

Po zakończeniu naprawy wyczyścić obszar ręcznikiem papierowym lub bawełnianym trykotem.

Produkty do użycia:

Ręcznik papierowy lub trykot bawełniany (zestaw nie zawiera)

POLEROWANIE POWIERZCHNI (OPCJONALNIE)

13. UŻYCIE PADA POLERUJĄCEGO

Zestaw zawiera pad nasączony pastą polerską. Jeśli istnieje taka potrzeba można go użyć zakładając do frezarki wysokoobrotowej i wypolerować miejsce naprawy 3000 obr/min. Ten etap nie jest konieczny.

Produkty do użycia:

Koło polerskie z trzpieniem (w zestawie 1 szt.)

Frezarka wysokoobrotowa (zestaw nie zawiera)

14. CZYSZCZENIE KOŃCOWE

Po zakończeniu wyczyścić obszar naprawy ręcznikiem papierowym lub bawełnianym trykotem.

Produkty do użycia:

Ręcznik papierowy lub trykot bawełniany (zestaw nie zawiera)

DLA NAJLEPSZYCH REZULTATÓW NAPRAWY

1. NALEŻY UŻYWAĆ FOLII POZIOMUJĄCEJ

2. W PEŁNI WYKORZYSTYWAĆ MOŻLIWOŚCI ZESTAWU NAPRAWCZEGO

W celu najlepszego wykorzystania możliwości zestawu naprawczego, potrzebne jest kilka dodatkowych elementów (wskazanych w instrukcji, w tym frezarka wysokoobrotowa i taśma malarska).

3. NAPRAWIAĆ WŁAŚCIWE USZKODZENIA

Nie należy używać zestawu naprawczego do prób naprawy pęknięć włosowatych, szkła lub sklejenia wielu elementów.

INFORMACJE O PRZECHEWYWANIU

Średni okres trwałości materiału naprawczego wynosi 3 lata, jeśli jest on przechowywany w temperaturze pokojowej od 5 do 20°C bez kontaktu z bezpośrednim światłem słonecznym.

- **Najszybsza profesjonalna naprawa odprysków**
- **Pełne utwardzenie naprawy po 20 sekundach**
- **Naprawa w pełni wodoodporna**
- **Można używać na powierzchniach mających kontakt z żywnością**

**Professional.
Fast. Like new.**



OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Młyńska 27 | PL 42-700 Lubliniec | Tel.: +48 34 356 48 15 | e-mail: biuro@ottimo.pl

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- 1 x **APLIKATOR: SP 904 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **ceramika, biały świetlisty**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 907 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **ceramika, biały postarzany**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 908 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **emalia, biały beskidzki**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 909 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **akryl, biały sygnałowy** 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 910 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **czarny**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 905 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **bezbarny**, 2 g
- 6 x Mikrokończówka do aplikatora
- 1 x Lampa UV
- 4 x Papier ścierny 1200
- 2 x Papier ścierny 2000
- 1 x Pad nasączony pastą polerską
- 4 x Folia wyrównująca
- 1 x Szpatułka
- 1 x Instrukcja obsługi

Zasady bezpieczeństwa Wypełniacz OTTIMO SRC: Zasady bezpieczeństwa: H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (Wdychanie). P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Dittlenek krzemu (1% <RCS <10%) (CAS 7631-86-9); Bismetakrylan (1-metyloetylideno) bis [4,1-fenylene-oksy (2-hydroksy-3,1-propanodiyli)] (CAS 1565-94-2).



UWAGA

SP 940 000

OTTIMO SRC

Zestaw do naprawy uszkodzeń białej ceramiki

Ceramika sanitarna, powierzchnie akrylowe, płytki podłogowe i ściennie, powierzchnie z włókna szklanego, porcelana użytkowa

Kolory: biały

Do naprawy uszkodzeń o minimalnej wielkości 2 x 2 x 2 mm

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



- 1 x **APLIKATOR: SP 904 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **ceramika, biały świetlisty**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 907 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **ceramika, biały postarzany**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 908 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **emalia, biały beskidzki**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 909 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **akryl, biały sygnałowy** 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 910 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **czarny**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 905 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **bezbarny**, 2 g



6 x Mikrokończówka do aplikatora



1 x Pad nasączony pastą polerską



4 x Papier ścierny 220



2 x Papier ścierny 2500



1 x Szpatułka



1 x Lampa UV

ON/OFF Przycisk

PRZYCIŚCZ CZASU
10, 20, 30, 40 sek.

PRZYCIŚCZ MODE
Używać tylko 1



4 x Folia wyrównująca

JAKIE USZKODZENIA MOGĄ BYĆ NAPRAWIONE?

Można naprawić:

- Powierzchnie ceramiczne, akrylowe, emaliowane lub z włókna szklanego
- Umywalki, wanny, płytki, toalety i inne podobne
- Odpary, wyszczerbienia, głębokie zadrapania
- Ubytki większe niż 2 x 2 x 2 mm

Nie można naprawić:

- Pęknięć włoskowatych - są zbyt cienkie, aby materiał penetrujący mógł wnikać
- Powierzchni, które całkowicie rozpadły się na wiele części
- Wad szyb samochodowych lub wszelkiego rodzaju powierzchni szklanych

INSTRUKCJA NAPRAWY

WYBÓR WŁAŚCIWEGO KOLORU WYPEŁNIACZA

Wszystkie wypełniacze można ze sobą mieszać w celu uzyskania odpowiedniego koloru.

Wskazówka 1: Lepkość wypełniacza OTTIMO SRC typu płynnego można regulować za pomocą temperatury. Schładzając wypełniacz do temperatury

0-5°C w lodówce uzyskujemy gęstszą konsystencję, którą można wykorzystać do napraw na powierzchniach pionowych. Pozostawiając wypełniacz w gorącej wodzie na 30 minut staje się bardziej płynny, co ułatwia samopoziomowanie na poziomych powierzchniach.

Wskazówka 2: Mieszając różne kolory staramy się uzyskać odcień jaśniejszy niż odprysk, dzięki temu efekt końcowy będzie wyglądał lepiej.

PRZYGOTOWANIE OBSZARU NAPRAWCZEGO

1. PRZYGOTOWANIE OBSZARU ROBOCZEGO

Należy upewnić się, że obszar naprawy jest czysty i suchy. Nałożyć taśmę malarską wokół wady, aby uniknąć zarysowania otaczającej powierzchni podczas naprawiania.

Produkty do użycia:
Taśma malarska (zestaw nie zawiera)

2. PRZYGOTOWANIE USZKODZENIA DO NAPRAWY

Uszkodzenie należy delikatnie przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 220 (żółty). Pomoże to w uzyskaniu lepszej przyczepności wypełniacza do podłoża.

Produkty do użycia:

Żółty papier ścierny o ziarnistości 220 (w zestawie 4 szt.)

3. CZYSZCZENIE OBSZARU

Defekt i otaczający obszar oczyścić ręcznikiem papierowym lub ściereczką bawełnianą.

Produkty do użycia:

Ręcznik papierowy lub ściereczka trykotowa (zestaw nie zawiera)

NAPRAWA

4. ZAŁOŻENIE MIKROKOŃCÓWEK DO WYPEŁNIACZY

Zdjąć nasadkę z wybranej strzykawki i zamocować mikrokończówkę.

Produkty do użycia:

Mikrokończówki do wypełniaczy (w zestawie 6 szt.)
Odpowiednia strzykawka z wypełniaczem (w zestawie 6 szt.)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- 1 x **APLIKATOR: SP 910 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC **czarny**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 911 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC **czerwony**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 912 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC **niebieski**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 913 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC **zielony**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 914 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC **żółty**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 904 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC **ceramika, biały świetlisty**, 2 g
- 6 x Mikrokończówka do aplikatora
- 1 x Lampa UV
- 4 x Papier ścierny 1200
- 2 x Papier ścierny 2000
- 1 x Pad nasączony pastą polerską
- 4 x Folia wyrównująca
- 1 x Szpatułka
- 1 x Instrukcja obsługi

Zasady bezpieczeństwa Wypełniacz OTTIMO SRC: Zasady bezpieczeństwa:
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (Wdychanie). P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Dittlenek krzemu (1% <RCS <10%) (CAS 7631-86-9); Bismetakrylan (1-metyloetylideno) bis [4,1-fenyleno-oksy (2-hydroksy-3,1-propanodiol)] (CAS 1565-94-2).



UWAGA

SP 950 000

OTTIMO SRC Zestaw do naprawy uszkodzeń na powierzchniach z kamienia naturalnego i sztucznego

Błaty robocze, płyty kamienne, parapety, schody, podłogi, elementy dekoracyjne

Kolory: czarny, biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony

Do naprawy uszkodzeń o minimalnej wielkości 2 x 2 x 2 mm

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



- 1 x **APLIKATOR: SP 910 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC **czarny**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 911 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC **czerwony**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 912 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC **niebieski**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 913 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC **zielony**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 914 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC **żółty**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 904 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC **ceramika, biały świetlisty**, 2 g



6 x Mikrokończówka do aplikatora



1 x Pad nasączony pastą polerską



4 x Papier ścierny 220



2 x Papier ścierny 2500



1 x Szpatułka



1 x Lampa UV

ON/OFF Przycisk

PRZYCISK CZASU
10, 20, 30, 40 sek.

PRZYCISK MODE
Używać tylko 1



4 x Folia wyrównująca

JAKIE USZKODZENIA MOGĄ BYĆ NAPRAWIONE?

Można naprawić:

- Powierzchnie ceramiczne, akrylowe, emaliowane lub z włókna szklanego
- Umywalki, wanny, płytki, toalety i inne podobne
- Odpryski, wyszczerbienia, głębokie zadrapania
- Ubytki większe niż 2 x 2 x 2 mm

Nie można naprawić:

- Pęknięć włoskowatych - są zbyt cienkie, aby materiał penetrujący mógł wnikać
- Powierzchni, które całkowicie rozpadły się na wiele części
- Wad szyb samochodowych lub wszelkiego rodzaju powierzchni szklanych

INSTRUKCJA NAPRAWY

WYBÓR WŁAŚCIWEGO KOLORU WYPEŁNIACZA

Wszystkie wypełniacze można ze sobą mieszać w celu uzyskania odpowiedniego koloru.

Wskazówka 1: Lepkość wypełniaczy OTTIMO SRC typu płynnego można regulować za pomocą temperatury. Schładzając wypełniacz do temperatury

0-5°C w lodówce uzyskujemy gęstszą konsystencję, którą można wykorzystać do napraw na powierzchniach pionowych. Pozostawiając wypełniacz w gorącej wodzie na 30 minut staje się bardziej płynny, co ułatwia samopoziomowanie na poziomych powierzchniach.

Wskazówka 2: Miesząc różne kolory staramy się uzyskać odcień jaśniejszy niż odprysk, dzięki temu efekt końcowy będzie wyglądał lepiej.

PRZYGOTOWANIE OBSZARU NAPRAWCZEGO

1. PRZYGOTOWANIE OBSZARU ROBOCZEGO

Należy upewnić się, że obszar naprawy jest czysty i suchy. Nałożyć taśmę malarską wokół wady, aby uniknąć zarysowania otaczającej powierzchni podczas naprawiania.

Produkty do użycia:
Taśma malarska (zestaw nie zawiera)

2. PRZYGOTOWANIE USZKODZENIA DO NAPRAWY

Uszkodzenie należy delikatnie przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 220 (żółty). Pomoże to w uzyskaniu lepszej przyczepności wypełniacza do podłoża.

Produkty do użycia:

Żółty papier ścierny o ziarnistości 220 (w zestawie 4 szt.)

3. CZYSZCZENIE OBSZARU

Defekt i otaczający obszar oczyścić ręcznikiem papierowym lub ściereczką bawełnianą.

Produkty do użycia:

Ręcznik papierowy lub ściereczka trykotowa (zestaw nie zawiera)

NAPRAWA

4. ZAŁOŻENIE MIKROKOŃCÓWEK DO WYPEŁNIACZY

Zdjąć nasadkę z wybranej strzykawki i zamocować mikrokończówkę.

Produkty do użycia:

Mikrokończówki do wypełniaczy (w zestawie 6 szt.)
Odpowiednia strzykawka z wypełniaczem (w zestawie 6 szt.)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- 3 x **APLIKATOR: SP 905 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **bezbarny**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 918 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **bezbarny**, pasta, 3 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 910 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC **czarny**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 904 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC **ceramika, biały świetlisty**, 2 g
- 6 x Mikrokończówka do aplikatora
- 1 x Lampa UV
- 4 x Papier ścierny 1200
- 2 x Papier ścierny 2000
- 1 x Pad nasączony pastą polerską
- 4 x Folia wyrównująca
- 1 x Szpatułka
- 1 x Instrukcja obsługi

Zasady bezpieczeństwa Wypełniacz OTTIMO SRC: Zasady bezpieczeństwa:
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (Wdychanie). P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Ditolen krzemu (1% <RCS <10%) (CAS 7631-86-9); Bismetakrylan (1-metyloetylideno) bis [4,1-fenylene-oksy (2-hydroksy-3,1-propanodiol)] (CAS 1565-94-2).



UWAGA



SP 960 000

OTTIMO SRC Zestaw do naprawy uszkodzeń na powierzchniach z kamienia naturalnego i sztucznego

Błaty robocze, płyty kamienne, parapety, schody, podłogi, elementy dekoracyjne

Kolory: czarny, biały, bezbarwny – transparentny

Do naprawy uszkodzeń o minimalnej wielkości 2 x 2 x 2 mm

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



- 3 x **APLIKATOR: SP 905 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **bezbarny**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 918 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC: **bezbarny**, pasta, 3 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 910 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC **czarny**, 2 g
- 1 x **APLIKATOR: SP 904 002**
Wypełniacz OTTIMO SRC **ceramika, biały świetlisty**, 2 g



6 x Mikrokończówka do aplikatora



1 x Pad nasączony pastą polerską



4 x Papier ścierny 220



2 x Papier ścierny 2500



1 x Szpatułka



1 x Lampa UV

ON/OFF Przycisk

PRZYCISK CZASU
10, 20, 30, 40 sek.

PRZYCISK MODE
Używać tylko 1



4 x Folia wyrównująca

JAKIE USZKODZENIA MOGĄ BYĆ NAPRAWIONE?

Można naprawić:

- Powierzchnie ceramiczne, akrylowe, emaliowane lub z włókna szklanego
- Umywalki, wanny, płytki, toalety i inne podobne
- Odpryski, wyszczerbienia, głębokie zadrapania
- Ubytki większe niż 2 x 2 x 2 mm

Nie można naprawić:

- Pęknięć włoskowatych - są zbyt cienkie, aby materiał penetrujący mógł wnikać
- Powierzchni, które całkowicie rozpadły się na wiele części
- Wad szyb samochodowych lub wszelkiego rodzaju powierzchni szklanych

INSTRUKCJA NAPRAWY

WYBÓR WŁAŚCIWEGO KOLORU WYPEŁNIACZA

Wszystkie wypełniacze można ze sobą mieszać w celu uzyskania odpowiedniego koloru.

Wskazówka 1: Lepkość wypełniacza OTTIMO SRC typu płynnego można regulować za pomocą temperatury. Schładzając wypełniacz do temperatury

0-5°C w lodówce uzyskujemy gęstszą konsystencję, którą można wykorzystać do napraw na powierzchniach pionowych. Pozostawiając wypełniacz w gorącej wodzie na 30 minut staje się bardziej płynny, co ułatwia samopoziomowanie na poziomych powierzchniach.

Wskazówka 2: Mieszając różne kolory staramy się uzyskać odcień jaśniejszy niż odprysk, dzięki temu efekt końcowy będzie wyglądał lepiej.

PRZYGOTOWANIE OBSZARU NAPRAWCZEGO

1. PRZYGOTOWANIE OBSZARU ROBOCZEGO

Należy upewnić się, że obszar naprawy jest czysty i suchy. Nałożyć taśmę malarską wokół wady, aby uniknąć zarysowania otaczającej powierzchni podczas naprawiania.

Produkty do użycia:
Taśma malarska (zestaw nie zawiera)

2. PRZYGOTOWANIE USZKODZENIA DO NAPRAWY

Uszkodzenie należy delikatnie przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 220 (żółty). Pomoże to w uzyskaniu lepszej przyczepności wypełniacza do podłoża.

Produkty do użycia:

Żółty papier ścierny o ziarnistości 220 (w zestawie 4 szt.)

3. CZYSZCZENIE OBSZARU

Defekt i otaczający obszar oczyścić ręcznikiem papierowym lub ściereczką bawełnianą.

Produkty do użycia:

Ręcznik papierowy lub ściereczka trykotowa (zestaw nie zawiera)

NAPRAWA

4. ZAŁOŻENIE MIKROKOŃCÓWEK DO WYPEŁNIACZY

Zdjąć nasadkę z wybranej strzykawki i zamocować mikrokończówkę.

Produkty do użycia:

Mikrokończówki do wypełniaczy (w zestawie 6 szt.)
Odpowiednia strzykawka z wypełniaczem (w zestawie 6 szt.)